

Då man använder skolans dataprojektorer så händer det ibland att man har bild på datorn men inte på projektorn.

Högerklicka då på datorns skrivbord så får du fram en meny.

Välj: "Graphics Options" – "Output To" – "Intel(R) Dual Display" – "Monitor + Notebook".  
Se nedan.

Det måste vara ett kryss framför "Monitor + Notebook" annars ser du ingen bild på projektorn. Finns det inget kryss så klicka på "Monitor + Notebook" så kommer krysset dit.

